

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ETETŐHAJÓHOZ

Akkumulátorok feltöltése:

- Etetőhajó: a fedél eltávolítása után a sárga XT60-as csatlakozóhoz csatlakoztassa a töltőt. Ekkor a töltőn lévő piros LED jelzi a töltési folyamatot. A töltés végén a zöld színű LED jelzi a töltési folyamat végét. Töltési idő: 3-4 óra
- A távirányítóban tölthető elemek találhatóak, töltéshez ki kell szedni az elemeket, és el kell helyezni a töltőben. Az elemek töltését a hosszabb töltési idő sem károsítja.

Használat:

A távirányító bekapcsolása a „POWER” feliratú kapcsoló felfelé tolásával történik. Ekkor a piros LED világítani kezd, a piros LED villogással jelzi, ha merül az akkumulátor. Az etetőhajó be-/kikapcsolása a piros nyomógomb hosszan történő lenyomásával történik.

A bekapcsolt állapotot a piros színű LED világítása jelzi.

Az akkumulátorok merülését a LED villogása mutatja.

Az etetőhajó világítását a távirányítón található tekerő gombbal tudjuk felkapcsolni. A távirányító bal karjának fel, illetve le mozgatásával az etetőhajó előre, illetve hátra halad, míg a jobb oldali kar balra, illetve jobbra mozgatásával az etetőhajó balra, illetve jobbra fordul.

Az etetőtartály ajtajának nyitása a távirányító bal felső részén található kapcsoló segítségével történik. A tartály ajtaját kézzel lehet bezárni, de előtte a kapcsolót vissza kell állítani felső állásba.

Az első használat során az etetőhajó egyenesfutását be kell állítani a jobboldali irányítókar alatti vízszintes trimmer segítségével az alábbiak szerint:

- maximális gázadással távolodjunk a parttól az etetőhajóval befelé,
- a jobboldali irányítókar használata nélkül korrigáljuk az egyenesfutást a jobboldali vízszintes trimmer segítségével mindaddig, amíg a hajó egyenesfutása tökéletes nem lesz.

A többi trimmert nem kell használni, azokat hagyjuk középső állásban.